

GUIDE TIL BYGGEPLADS OPSTART

Kære installatør

Du har bedt Rørkald om at træne dine folk i forbindelse med opstart af jeres sag med præisolerede rør. Du får her en lille guide, så vi kommer godt fra start.

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at Rørkald **IKKE** er udførende. Fysisk afisolering af yderkappe, samlinger af medierør etc. skal udføres af VVS'er med supervision fra Rørkald.

Forud for vores ankomst, vil vi bede jer om at have følgende klar:

- Præisolerede rør skal, hvis muligt være rullet ud tæt på rørgrav.
- Rørgrave skal være udgravet efter producentens anvisning. Ved samlinger (T-Isoleringsstykker eller brønde), skal der være tilpas med plads til to personer omkring samling.
- Alt efter projektets størrelse skal der være min. 2-3 personer til stede ved projektopstart.

VÆRKTØJ til montage:

- Træktøve
- Afgrater til PEX
- Hobbykniv
- Fastnøgler
- Umbrakonøgler
- Topnøglesæt, alternativt slagnøgle
- Bajonetsav med kort klinge, alternativt fukssvans
- Tagpapbrænder til gas
- Skraldesække til affald.

Såfremt Rørkald har stillet udrullervugge til rådighed, skal gravemaskine / frontlæsser have en tilpas størrelse. Vugge + rør kan have en ringdiameter på op til x meter. Minigraver eller lignende, har ikke nok løftehøjde, men kan alternativt bruges til at trække de præisolerede rør.



RÖRKALD.DK

Præisolerede rørsystemer

Rørkald ApS | Hesselager 15 | 2605 Brøndby |
Tlf: +45 43 43 01 21 | rorkald@rorkald.dk