

Montagevejledning

Murgennemføring

PE murgennemføring bruges til rørgennemføring i en betonavæg. Der bores et tilpas stort hul så murgennemføringen kan kiles op og der kan støbes med eksempelvis ekspansionsmørtel hele vejen rundt udvendigt og indvendigt. Med murgennemføringen medfølger en krympemanchet der hindrer vand i at trænge ind mellem rør og gennemføring.

1A / 1B:

Der bores et tilpas stort hul så der kan støbes hele vejen rundt om murgennemføring når den er kilet op. Gennemføringen skal som MINIMUM STIKKE 150 MM ud på ydersiden af væggen. Murgennemføringen skal monteres og hærde inden røret føres igennem. Der medfølger krympemanchet.

2-3

Skub krympemanchet indover det præ-isolerede rør inden røret føres igennem murgennemføring.

4-5

Krymp manchetten omkring rør og murgennemføring med en blød flamme. Det anbefales at benytte et tagpap brænderhoved, da denne fordeler varmen på en større flade. Krympemanchetten opvarmes med en gasbrænder med gul flamme. Når krympemanchettens overflade er blød og klæbende, og lim kan ses på krympemanchettens ender, er krympemanchetten tilstrækkelig varm. Når krympemanchetten er kølet ned til omgivelsestemperatur, er installation klar.

Det anbefales at smøre asfalt maling på ydersiden af sokkel (1 kvm) for at grundvandssikre bedst muligt omkring installationen.

Der anbefales at bore følgende størrelse huller (minimum):

Murgennemføring	Størrelse på hul
Ø140	Ø200
Ø160	Ø200
Ø200	Ø250
Ø250	Ø300

Har du spørgsmål til fremsendte, er du meget velkommen til at ringe eller maile til os.

Ring: 43 43 01 21
Mail: rorkald@rorkald.dk

RÖRKALD.DK
Præisolerede rørsystemer

